

HÄRTER
ALS JEDER WINTER




Montageanleitung

Teile: 1 Schneeschieberblatt, 1 Holzstiel, 1 Metallklammer

Schritt 1

Metallklammer (mit der größeren Öse nach oben) von der Motivseite durch die Schlitzstecken.



Schritt 2

Den Holzstiel mit der abgeflachten Seite zum Schneeschieberblatt gerichtet durch die Ösen der Metallklammer schieben. Vor Verwendung schlagen Sie den Schneeschieber mit dem Holzstiel nach unten kräftig auf den Boden, damit sich der Holzstiel gut verklemmt.

